Bedienungsanleitung

Pro Schwarzlichtröhrenset 130cm

Operating Instructions

Pro Black Light Tube Kit 130 cm

Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Store for later reference!

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des Scanic Pro Schwarzlichtröhrensets. Vielen Dank, dass Sie unserer Technologie Ihr Vertrauen schenken!

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien, die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse II und ist mit einer Schutzisolierung versehen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produktes nicht gestattet. Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Gewährleistungsanspruch fallen.

Dieses Produkt ist ab Werk in einem einwandfreiem Zustand. Beachten Sie unbedingt alle Hinweise in dieser Bedienungsanleitung, um diesen Zustand und einen gefahrlosen Betrieb des Produktes zu gewährleisten!

Durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursachte Schäden lassen jeden Gewährleistungsanspruch erlöschen. Für Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Produktes oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Fragen und Probleme gut auf und geben Sie sie bei Verkauf, Verleih oder sonstiger Überlassung des Produktes weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Fassung und um ein dafür vorgesehenes Leuchtmittel, das ultraviolettes Licht abstrahlt. Damit können spezielle Lichteffekte erzeugt werden. Das Produkt wird dabei an das Stromnetz angeschlossen.

Dieses Produkt ist für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Gewährleistungsanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.

Die vom Hersteller festgelegte Seriennummer darf niemals entfernt werden, da ansonsten der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG:
LEBENSGEFAHR! BRANDGEFAHR!
KURZSCHLUSSGEFAHR!

1. Vor der Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme dieses Produktes bitten wir Sie
- *diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen.*
- *alle Anweisungen sorgfältig zu studieren und zu befolgen.*
- *sicherzustellen, dass jeder, der mit Installation, Betrieb, Transport und Lagerung dieses Produktes betraut ist, dafür geeignet ist.*
- *zu überprüfen, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an Stromkabel, Gehäuse oder Leuchtmittel entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb; setzen Sie sich unbedingt mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.*

ACHTUNG:
LEBENSGEFAHR! BRANDGEFAHR!
KURZSCHLUSSGEFAHR!

Congratulations on purchasing this Scanic Pro Black Light Tube Kit. Thank you for extending your trust in our technology!

This product complies with the requirements stipulated by applicable European and national regulations; conformity has been proven and the respective declarations and documents have been deposited with the manufacturer. This product complies with protection class II and features a protective insulation.

For reasons of safety and approval (CE) the personal reconstruction and/or modification of this product is prohibited. Please observe that damage caused by modifications performed manually to this device is not covered by the warranty.

This product leaves our works in a perfect condition. Please observe all notes in these operating instructions to warrant this condition and the safe operation of the product!

Any damage caused as a result of the non-compliance with these operating instructions leads to the expiration of any warranty claim. The manufacturer does not accept liability for any damage to property or for personal injury resulting from the improper handling of the product, or non-observance of the operating instructions.

Store these operating instructions in a safe place for later reference and pass them to any new holder when selling or lending or leaving this device in the hands of any other party.

Application According to Purpose

This product comprises a socket and the respective lamp which radiates UV light to create special light effects. To generate these effects, the product must be connected to mains.

This product is designed for 230 V, 50 Hz A/C operation and exclusively for indoor use.

If used for any purpose other than described in these operating instructions, the device may suffer damage and the warranty expires. Also, any other use is linked with risks such as short circuits, fire, electrical shock, etc.

The manufacturer's serial number must never be removed as otherwise the warranty expires.

Notes on Safety

ATTENTION:
DANGER OF LIFE! RISK OF FIRE!
RISK OF SHORT CIRCUIT!

1. Before Operation

Prior to the initial operation of this product we ask you to
- *read these operating instructions with great care;*
- *study and observe all instructions carefully;*
- *ensure that everybody and anybody involved in the installation, operation, transport and storage of this product is suitably qualified;*
- *verify whether any visible damage was caused during transport. If the power cord, housing or the light are damaged, do not operate the device; contact your specialised dealer immediately.*

ATTENTION:
DANGER OF LIFE! RISK OF FIRE!
RISK OF SHORT CIRCUIT!

2. Netzspannung, Netzkabel und Netzanschluss
Der Umgang mit Netzspannung, Netzkabeln und Netzanschlüssen erfordert wegen der Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages, der Gefahr eines Brandes und der Gefahr eines Kurzschlusses besondere Vorsicht! Bitte beachten Sie insbesondere folgende Hinweise:

Produkte, die an Netzspannung betrieben werden, gehören nicht in Kinderhände. Stellen Sie deshalb sicher, dass bei Anwesenheit von Kindern in der Nähe des Produktes eine dauerhafte Aufsicht erfolgt!

In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft zu beachten.

In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- oder Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben des Gerätes durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.

Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen des Netzkabels! Sollten Sie dabei Schäden am Netzkabel entdecken, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, bzw. außer Betrieb! Sichern Sie das Produkt gegen unbeabsichtigten Betrieb und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung!

Trennen Sie das Produkt immer vom Netz, indem Sie den Netzstecker an der Griffffläche anfassen. Ziehen Sie niemals an der Netzleitung!

Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt ausschließlich an 230 V, 50 Hz Wechselspannung anschließen!

Stellen Sie bei Installation, Betrieb, Transport und Lagerung des Produktes stets sicher, dass das Netzkabel weder mechanisch, noch durch Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Hitze oder Kälte beschädigt werden kann!

Die Kabeleinführung am Produkt darf nicht durch Zuge belastet werden!

Stellen Sie sicher, dass der Netzanschluss erst nach dem Aufbau des Produktes erfolgt. Den Netzstecker immer als letztes einstecken!

Das Produkt darf nur an eine ordnungsgemäße Netzsteckdose des öffentlichen Versorgungsnetzes angeschlossen werden. Stecken Sie das Netzkabel nur in geeignete Steckdosen ein!

Benutzen Sie nur vorschriftsmäßige Verlängerungskabel!

Lassen Sie das Netzkabel nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen!

Stellen Sie bei Installation, Betrieb, Transport und Lagerung stets sicher, dass keine Kabel frei herumliegen!

Fassen Sie Netzkabel, Netzstecker und Netzsteckdosen nie mit nassen oder feuchten Händen an!

Trennen Sie das Produkt bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Griffffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung!

2. Supply Voltage, Mains Cord and Connection to Mains
The handling of supply voltage, mains cords and connections to mains calls for particular care considering the risk from a life-threatening electric shock, the risk of fire and the risk of short circuits! Please observe the following notes in particular:

Products operating on supply voltage should be kept out of the reach of children. Therefore ensure the permanent supervision if children are in the immediate vicinity of the product!

For commercial facilities the regulations on the prevention of accidents of the respective trade association must be observed.

The operation of this equipment at schools, training facilities, and hobby or self-help workshops must be supervised responsibly by trained personnel.

Check the product regularly for any damage to the mains cord! Should you discover any damage to the mains cord, do not operate or disconnect this product! Secure the product against accidental operation and contact your specialised dealer!

Always separate the product from mains by holding the mains plug by the handling surface. Never disconnect by holding the line cord!

Be sure to connect the product exclusively to 230 V, 50 Hz A/C!

Always ensure during installation, operation, transport and when storing the product that the mains cord is not exposed to possible mechanical damage, or damage caused by humidity, fluids, heat or cold!

The product's cable entry must not be exposed to stress from pull!

Create the mains connection once the product has been installed only. Always connect the mains plug last!

The product must only be connected to a proper outlet of the public supply grid. Connect the mains cord to suitable outlets only!

Use extensions cords in compliance with specifications only!

Do not allow the mains cord to come into contact with other cords!

Ensure during installation, operation, transport and storage that none of the cables are freely exposed!

Never touch the mains cord, mains plug and outlets with wet or damp hands!

When not using the product, and prior to cleaning always disconnect the product from mains! To do so, hold the mains plug by the handling surface and never pull the mains cord!

3. Gehäuse

ACHTUNG:
LEBENSGEFAHR! VERBRENNUNGSGEFAHR! BRANDGEFAHR!
KURZSCHLUSSGEFAHR!

Öffnen Sie niemals das Gehäuse! Darin befinden sich keine zu wartenden Teile. Die Wartung darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden, ansonsten verfällt die Gewährleistung!

Stellen Sie bei Installation, Betrieb, Transport und Lagerung des Produktes stets sicher, dass keine Erschütterungen oder sonstige Gewalteinwirkungen auf das Gehäuse einwirken können!

Das Gehäuse darf nur auf einem absolut planen, stabilen und schwerentflammbaren Untergrund installiert werden.

Das Gehäuse darf während des Betriebs keine anderen Geräte oder Gegenstände berühren!

Leicht entflammbare Materialien müssen mindestens 0,5 m vom Gehäuse entfernt sein!

3. Housing

ATTENTION:
DANGER OF LIFE! RISK OF FIRE!
RISK OF SHORT CIRCUIT!

Never open the housing! The inside does not contain any parts that require maintenance. Maintenance must be carried out by expert staff only, otherwise the warranty expires!

Always ensure during installation, operation, transport and when storing the product that no shocks or other forces impact the housing!

The housing must be installed exclusively on an absolutely flat, stable and low flammable base.

The housing must not touch onto any other devices or objects during operation!

Easily flammable materials must maintain a minimum distance of 0.5m to the housing!

Berühren Sie während des Betriebs das Gehäuse nicht - es erhitzt sich. Erst ca. 5 Minuten nach Ende des Betriebs können Sie das Gehäuse wieder berühren!

Es darf keinerlei Flüssigkeit in das Gehäuse eindringen, da dies die Schutzisolierung reduzieren oder Kurzschlüsse auslösen könnte, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann! Im Fall von eingedrungener Flüssigkeit müssen Sie sofort den Netzstecker ziehen, das Produkt gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern und sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen! Schäden, die durch Flüssigkeiten im Gehäuse entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Es dürfen keine Metallteile oder sonstige Gegenständein das Gehäuse gelangen, da dies die Schutzisolierung reduzieren oder Kurzschlüsse auslösen könnte, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann! Im Fall von eingedrungenen Metallteilen oder sonstigen Gegenständen müssen Sie sofort den Netzstecker ziehen, das Produkt gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern und sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung setzen! Schäden, die durch Metallteile oder sonstige Gegenstände im Gehäuse entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

4. Leuchtmittel

VORSICHT:
ZERBRECHLICH!

Das Leuchtmittel erreicht bei Betrieb Temperaturen von bis zu 80 Grad Celsius. Berührungen mit dem Leuchtmittel können schwere Verbrennungen zur Folge haben! Gegenstände, die mit dem Leuchtmittel während und kurz nach dem Betrieb in Berührung kommen, können in Brand geraten!

Trennen Sie vor der Installation oder vor dem Wechsel des Leuchtmittels das Produkt unbedingt vom Netz!

Lassen Sie das Leuchtmittel erst ca. 5 Minuten abkühlen, bevor Sie es austauschen!

Berühren Sie das Leuchtmittel nie mit bloßen Händen!

Bei Beschädigung oder Verformung muss das Leuchtmittel ausgetauscht werden!

Stellen Sie bei einem Austausch sicher, dass Sie nur geeignete Leuchtmittel verwenden. Leuchtmittel mit größerer Leistung entwickeln zu große Hitze für das Produkt; Brandgefahr droht! Schäden, die aus der Verwendung eines ungeeigneten Leuchtmittels resultieren, sind von der Gewährleistung ausgenommen!

Sie entfernen das Leuchtmittel, indem Sie es zuerst vorsichtig aus der Arretierung drehen und dann aus der Halterung herausnehmen. Sie installieren ein Leuchtmittel dementsprechend, indem Sie es in die Halterung legen und dann bis zum Widerstand in die Arretierung drehen. Wenden Sie dabei keine Gewalt an - das könnte sowohl die Halterung als auch das Leuchtmittel schwer beschädigen!

5. Betriebsumgebung

Das Produkt darf nur im Trockenen betrieben und gelagert werden! Spritzwasser, Regen, Feuchtigkeit, Nebel können die Schutzisolierung reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann! Der Grenzwert für die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 50% bei 45 Grad Celsius. Zu einer Nebelmaschine muss ein Mindestabstand von 0,5 m eingehalten werden; die Nebelsättigung im Raum darf eine Sichtweite von 10 m nicht unterschreiten.

Das Produkt darf nur bei einer Temperatur zwischen -5 und 45 Grad Celsius betrieben werden. Schützen Sie das Produkt dazu vor direkter Sonneneinstrahlung oder anderweitiger externer Erhitzung wie z.B. durch Heizkörper!

Wenn das Produkt von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde, darf es erst in Betrieb genommen werden, wenn es Zimmertemperatur erreicht hat, da das dabei entstehende Kondenswasser es unter Umständen zerstören kann!

Das Produkt muss vor Staub geschützt werden! Staub kann die Schutzisolierung reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann!

Do not touch the housing during operation - it will heat up. The housing is safe to touch approx. 5 minutes following the end of operation!

Fluids must not enter the housing as this could reduce the protective insulation and may trigger short circuits which may lead to fatal electric shocks! If fluids have entered, disconnect the mains plug immediately and secure the product against unintentional operation and contact your specialised dealer! Damage caused as a result of fluids entering the housing is exempt from warranty.

No metal parts or other items must enter the housing as this may reduce the protective insulation or trigger short circuits which may lead to fatal electric shocks! If metal parts or other items have entered, disconnect the mains plug immediately, secure the product against unintentional operation and contact your specialised dealer! Damage caused by metal parts or other items in the housing is exempt from warranty.

4. Lamp

CAUTION:
FRAGILE!

During operation, the lamp will reach temperatures of up to 80°C. Touching the lamp may cause serious burns! Objects coming into contact with the lamp during and shortly after operation may catch fire!

Disconnect the product from mains prior to installing or before changing the lamp!

Allow the lamp to cool for approx. 5 minutes before exchanging it!

Never touch the lamp with bare hands!

If damaged or deformed, the lamp must be exchanged!

When exchanging the lamp be sure to use suitable lamps only. Lamps with greater performance generate excessive heat for the product; risk of fire! Damage resulting from the use of an unsuitable lamp is exempt from warranty!

Remove the lamp by first turning it carefully out of the catch and then removing it from the mount. Install a lamp by placing it into the mount and then turning it into the catch until it meets a resistance. Do not use any force - this could cause serious damage to the mount as well as the lamp!

5. Operating Environment

The product must be operated and stored in a dry environment only! Splash water, rain, humidity, fog may reduce the protective insulation which may lead to fatal electric shocks! The limit value for relative humidity is 50% at 45°C. A minimum distance of 0.5m to a fog machine must be observed; fog saturation in the room must not reduce the visibility to below 10 m.

The product must be operated at a temperature range of between -5 °C and 45 °C only. Protect the product against direct exposure to sunlight or other heat, such as from radiators!

If the product is taken from a cold environment into a warm environment it must only be taken into operation once it has reached ambient temperature, since the condensation created by the difference in temperature may destroy the device!

Protect the product against dust! Dust may reduce the protective insulation, which may cause fatal electric shocks!

Das Produkt darf nur zwischen Höhenlagen von 20 m unter bis 2000 m über Normalnull (NN) in Betrieb genommen werden!

Das Produkt darf nicht bei Gewitter betrieben werden, da ansonsten eine Zerstörung durch Überspannung droht!
Das Produkt darf nur in einem Mindestabstand von 0,5 m zu den beleuchteten Objekten betrieben werden!

6. Installation

Sie können das Produkt stehend oder an eine Wand, bzw. Decke montiert betreiben. Eine solche hängende Installation birgt erhebliche Risiken, da ein Herabfallen des Gehäuses und/oder des Leuchtmittels schwere Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen kann! Lassen Sie die hängende Installation des Produktes daher vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt von einem Sachverständigen prüfen und beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise:

Wenn das Produkt an Wand oder Decke installiert werden soll, müssen zuerst an den entsprechenden Stellen Löcher in eine trockene, feste und absolut plane Montagefläche gebohrt werden, dann geeignete Dübel eingesetzt und dann geeignete Schrauben eingedreht werden. Nun kann das Produkt an den Befestigungsöffnungen auf der Rückseite an die Wand oder Decke aufgefangen werden.

Eine hängende Installation des Produktes kann nur durch ausreichend geschultes, professionelles Personal durchgeführt werden! Insbesondere ist bei einer Überkopfmontage erhebliche Erfahrung bei der Durchführung solcher Arbeit vonnöten! Versuchen Sie niemals, eine solche Installation durchzuführen, wenn Sie nicht entsprechend ausgebildet sind.

Eine hängende Installation des Produktes darf nur mit einem dafür geeigneten Trägervorrichtung oder auf einer dafür geeigneten Montagefläche erfolgen! Die Vorrichtung, bzw. die Fläche muss mindestens das Zehnfache des Produkt-Eigengewichts aushalten können!

ACHTUNG:
GESUNDHEITSRISIKO!

Das Produkt darf nach einer hängenden Installation nie frei schwingen können!

Eine hängende Installation des Produktes darf nur mit dafür vorgesehenen Materialien wie Schrauben, Dübeln, etc. vorgenommen werden!

Eine hängende Installation des Produktes muss immer mit einer zweiten, von der Hauptbefestigung unabhängigen Sicherungsbefestigung ausgestattet sein. Diese zweite Befestigung muss durch Anbringung und Beschaffenheit garantieren, dass sie das Produkt bei Ausfall der Hauptbefestigung alleine in Position hält.

Sorgen Sie dafür, dass sich unterhalb eines hängend installierten Produktes keine Personen aufhalten können und dass sich das Produkt nicht in Handreichweite von Personen befindet!

Wenn das Produkt irgendwelche Anzeichen von Beschädigung aufweist, darf eine hängende Installation nicht vorgenommen werden! Lassen Sie das Produkt in diesem Fall durch Ihren Fachhändler reparieren!

Wenn Sie sonstige Zweifel an der Sicherheit der hängenden Installation haben, darf eine hängende Installation nicht vorgenommen werden! Ziehen Sie in diesem Fall einen Sachverständigen hinzu!

Die GDT GmbH übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für durch unsachgemäße hängende Installation des Produktes entstandene Sach- oder Personenschäden!

Bei einem gewerblichen Betrieb des Produktes haben Sie folgende Bestimmungen zu beachten:

- *Es ist dafür Sorge zu tragen, dass ein Sachverstängiger maschinentechnische und sicherheitstechnische Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Änderungen vor der Wiederinbetriebnahme kontrolliert.*
- *Es ist dafür Sorge zu tragen, dass ein Sachverständiger maschinentechnische und sicherheitstechnische Einrichtungen mindestens einmal im Jahr kontrolliert.*

The product must be operated at altitudes ranging between 20 m below and 2000 m above sea level only!

The product must not be operated during thunder storms; risk of destruction from surge voltages!
The product must be operated at a minimum distance of 0.5m to lit objects only!

6. Installation

This product can be operated as a stand-alone or wall-mounted or ceiling-mounted system. Such a suspended installation bears major risks since the falling of the housing and/or of the lamp may cause major injuries and/or damage to property! Therefore, have the fly installation of the product checked prior to the initial operation by an expert and observe in particular the following:

If the product is to be installed to the wall or the ceiling, holes must be drilled at the right places into a dry, firm and absolutely flat mounting surface; the right plugs must then be inserted and suitable screws have to be screwed in. The product can then be attached to the wall or ceiling by the rear.

The fly installation of the product must be carried out by sufficiently trained professional personnel only! Substantial experience is required in the performance of fly installations! Never attempt to perform such an installation unless you are adequately trained.

A fly installation of the product must only be carried out with a suitable carrying system or on a suitable mount surface! The system or the surface must be able to bear at least ten times the product's own weight!

ATTENTION:
RISK OF HEALTH!

The product must never swing freely following a fly installation!

Any fly installation of the product must be carried out exclusively with appropriate materials such as screws, plugs etc.!

The fly installation of the product must always be secured by a second mount which is totally independent from the main attaching system. This second mount must guarantee by its attachment and properties that in the event of failure of the main mount it can independently hold the product.

Ensure that no individuals are standing underneath fly-mounted products and that the product is not within reaching distance of people!

Should the product display any signs of damage, do not perform a fly installation! Have the product repaired by your specialised dealer!

If you have any other doubts as to the safety of the fly installation, do not perform a fly installation! Consult an expert in this case!

GDT GmbH does not accept responsibility or liability for any damage to property or personal injury as a result of the improper installation of the product!

Please observe the following regulations if the product is used for commercial operation:

- *It must be ensured that an expert inspects the mechanical and safety-relevant installation prior to the initial operation and following major modifications, prior to the renewed operation.*
- *It must be ensured that an expert inspects the mechanical and safety-relevant installation at least once a year.*
- *It must be ensured that an expert inspects the mechanical installation*

• *Es ist dafür Sorge zu tragen, dass ein Sachverständiger maschinentechnische und sicherheitstechnische Einrichtungen mindestens alle vier Jahre im Umfang einer Abnahmeprüfung kontrolliert.*

7. Betrieb

ACHTUNG:
LEBENSGEFAHR! BRANDGEFAHR!
KURZSCHLUSSGEFAHR!

Schließen Sie den Netzstecker an die Netzsteckdose an. Das Leuchtmittel wärmt nun 3 bis 4 Minuten auf, bis es mit voller Leuchtkraft arbeitet.

Vermeiden Sie es, das Produkt schnell nacheinander mit dem Netz zu verbinden und es wieder vom Netz zu trennen! Warten Sie immer einige Minuten bis zur nächsten Inbetrieb-, bzw. Außerbetriebnahme!

Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal in Betrieb nehmen, kann es zu Rauch- und Geruchsentwicklung kommen; dies stellt keinen Fehler dar.

Das Produkt erzeugt eine starke UV-Strahlung während des Betriebs! Blicken Sie daher niemals direkt in das Leuchtmittel!

8. Reinigung

Das Produkt muss regelmäßig von Staub, anderen Ablagerungen und Verschmutzungen gereinigt werden, weil ansonsten die Schutzisolierung reduziert werden könnte, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann!

Trennen Sie das Produkt vor jeder Reinigung unbedingt vom Netz!

Dieses Produkt sollte nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, verwenden Sie niemals aggressive Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Waschbenzin zum Reinigen.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt komplett trocken ist, bevor Sie es nach der Reinigung wieder in Betrieb nehmen!

9. Transport

Um Transportschäden auszuschließen, verpacken Sie das Produkt bitte nur in der ursprünglichen Originalverpackung und lassen beim Transport Vorsicht walten!

Technische Daten

Folgende Daten des Herstellers werden von der Global Distribution GmbH nicht auf Plausibilität und Richtigkeit geprüft:

Spannung	*230 V AV, 50 Hz*
Nennleistung	*36 W*
Sockel	*G13*
Lebensdauer	*ca. 5000 Stunden*
Maße	*1300 x 40 mm*

and the installation of relevance to safety within the framework of an acceptance test at least every four years.

7. Operation

ATTENTION:
DANGER OF LIFE! RISK OF FIRE!
RISK OF SHORT CIRCUIT!

Connect the mains plug to an outlet. The lamp will warm up for 3 to 4 minutes before it operates at its full capacity.

Avoid dis/connecting the product repeatedly and quickly from/with mains! Always wait a few minutes prior to the next dis/connection!

Operating the product for the first time may generate smoke and odour; this is not a defect.

The product generates strong UV rays during operation! Therefore never look directly into the source of light!

8. Cleaning

The product must be freed regularly from dust, other deposits and contamination as this may reduce the protective insulation, which may lead to a fatal electric shock!

Before cleaning, always disconnect the product from mains!

This product should be cleaned with a moist cloth only; never use aggressive cleaning agents, solvents or benzine for cleaning.

Ensure that the product is completely dry before operating it again after cleaning!

9. Transport

To avoid damage caused during transport, wrap the product in its original packaging only and handle it with great care during transport!

Technical Information

Global Distribution GmbH did not check the following manufacturer's data for plausibility and accuracy:

Voltage	*230 V AV, 50 Hz*
Rated power	*36 W*
Base	*G13*
Life	*approx. 5000 hours*
Dimensions	*1300 x 40 mm*

And now enjoy the Scanic experience!

Scanic wünscht Ihnen nun viel Spaß!

© COPYRIGHT
Nachdruck verboten!
Reproduction prohibited!

Scanic Lighting Effects,
Global Distribution GmbH, Schuckertstr. 28, 48153 Muenster, Germany, Fax + 49.251.6099368